

室内煙突施工手順

① 勾配シーリングカバー



① 勾配シーリングカバーを取り付けます。

② スライド管取り付け



② スライド管を取り付けます。

③ フィニッシングカラー取り付け



③ フィニッシングカラーをビスで取り付けます。

④ スライド管とフィニッシングカラー



④ 下の煙突管とフィニッシングカラーを取り付ける時、下の煙突とフィニッシングカラーとの間を15cm以上スライド管が見えるように下の煙突にスライド管を入れます。

⑤ 完成



⑤ オプションで、ダンパーやサーモメーターなど取り付けて、室内煙突施工完成です。